

## Montagehandleiding PIRlak basis & de luxe

Gereedschap



Zaag



Schroefmachine en rolmaat

Plaatsing

De PIRLAK platen mogen rechtstreeks tegen het dakbeschot aan worden geplaatst mits deze aan de buitenzijde niet is voorzien van lucht- en/of dampdicht isolatie, folie of bitumen. Mocht het dakbeschot niet vlak zijn, mag deze eerst ook worden uitgevlakt met een tengel.

Montage

1. **Meet** de afstand tussen de gordingen. Aan de boven- en onderzijde laat u een paar millimeter ruimte vrij, zodoende kunt u enkele wigjes plaatsen om de PIRLAK vast te zetten.
2. **Zaag** de PIRLAK platen met een zaag, bijvoorbeeld een decoupeer- of cirkelzaag, op de juiste maat.
3. **Plaats** de PIRLAK plaat horizontaal tussen de gordingen tegen de bevestigingslat en schroef deze met schroeven door de isolatie in het dakbeschot. Neem schroeven die minimaal 20 mm langer zijn dan de totale dikte PIRLAK. Schroef elke plaat met zowel boven als onder 3 schroeven vast.
4. **PIRLAK basis** De volgende PIRLAK plaat wordt met een speciaal luchtdicht kunststof stoelprofiel naadloos aan het reeds gemonteerde element geplaatst. Bij **PIRLAK de luxe** schuift u de volgende PIRLAK plaat met de veer en groef verbinding in elkaar. De speling tussen de platen opvullen met (standaard /FM310) PUR voor de juiste dosering met de speciale nozzle\* op het purdoseerpistool.
5. **Meet, zaag en plaats** de volgende PIRLAK plaat en herhaal deze stap tot u bij de laatste plaat bent.
6. **Verwijder** de wigjes en dicht de naden rondom het geheel af met een elastische pur. De pur laten drogen en afsnijden.
7. **Werk** het geheel af met bijvoorbeeld een glaslat of plint, zodat eventuele purschuimranden niet meer zichtbaar zijn. Deze bevestigt u met koploze spijkers en/of lijmkit.

\* verkrijgbaar bij Isolatiehandel Van den Berg B.V.