


Montagehandleiding hennep element

Gereedschap



Cirkelzaag



Isolatiezaag



Schroefmachine en rolmaat



Vorbereitung

Duurt het nog even voor u gaat monteren? Zorg dan voor een schone, droge ruimte waar de isolatie elementen kunnen worden opgeslagen.

Dakbeschot niet dicht? Bevestig dan **2 tengels** van minimaal 10x50 mm tegen het dakbeschot tussen de gordingen. Er moet straks ruimte tussen het dakbeschot en de isolatie zijn.

Montage

1. **Meet** de afstand tussen de gordingen.
2. **Schroef tengels** aan de onder- en bovenzijde van de gordingen die dienen als afstandshouders (zie foto op onze website bij hennep element).
3. **Zaag** de afwerkplaat met een cirkelzaag op de juiste maat.
 - Gebruik géén decoupeerzaag, deze laat strepen achter.
 - Zaag alleen de plaat, niet de isolatie.
 - Het restant isolatie wordt tussen de gordingen geduwd.
4. **Plaats** het hennep element horizontaal tussen de gordingen tegen de bevestigingslat en **schroef** deze met schroeven aan de bevestigingslat (3 boven en 3 onder).
5. Meet en zaag het volgende hennep element.
 - **Schuif** het 2e element met de veer en groef verbinding in elkaar.
 - Schroef ook deze plaat met zowel boven als onder 3 schroeven vast.
6. Herhaal stap 4 tot u bij de laatste plaat bent.
7. De laatste plaat zaagt u weer met een cirkelzaag op maat.
 - De isolatie zaagt u het makkelijkst als u deze indrukt.
 - Gebruik een isolatiezaag.
8. Werk de afwerkplaat rondom netjes af met een **plint**.
 - Deze bevestigt u bijvoorbeeld met koploze spijkers.